

Installation: 1. Mark screw locations on wall and door. 2. Drill 3/32" pilot holes in wall and door. 3. Fasten door stop as indicated.

Use: To protect walls from swing of door and keep door open.

Installation : 1. Marquer l'emplacement des vis sur le mur et la porte. 2. Percer des trous pilotes de 3/32 po (4 mm) sur le mur et la porte. 3. Fixer le butoir tel qu'illustré.

Utilisation : Pour protéger le mur lors de l'ouverture d'une porte et maintenir la porte en position ouverte.

Instalación: 1. Marcar la ubicación de los tornillos en la pared y la puerta. 2. Perforar agujeros guía de 3/32" (4 mm) en la pared y la puerta. 3. Fijar el tope de puerta como se indica.

Usage: Para proteger paredes del vaivén de la puerta y mantener la puerta abierta.

