

Installation: Drill a hole 7/16" dia.
Place catch into hole. Close door. Mark
height on frame. Drill 3/8" hole into
frame fasten plate over hole.

Installation : Percer un trou de 7/16 po
dia. Y insérer le loquet. Fermer la porte.
Marquer la hauteur sur le cadre. Percer
un trou de 3/8 po dans le cadre. Fixer la
plaqué au trou.

Instalación: Perforar un agujero de
7/16" de diámetro. Colocar el pestillo
en el agujero. Marcar la altura en el
marco. Perforar un agujero de 3/8" en
el marco. Fijar la placa sobre el
agujero.