



Pocket Door: Bumper stop can either be nailed to the rear wall jamb or rear door edge at approximately 40" (102 cm) from the floor.

Porte coulissante escamotable : Le coussinet peut être installé à l'aide d'un clou soit au montant arrière du mur, soit au côté arrière de la porte à environ 40 po (102 cm) du sol.

Puerta corrediza empotrada: Fijar el protector de goma clavándolo en la jamba de la pared trasera o en el lado trasero de la puerta a aproximadamente 40 pul (102 cm) del piso.

Along-the-wall door : Fasten the doorstop to the floor as shown.

Porte coulissante en façade : Visser le butoir de porte au plancher tel qu'illustré.

Puerta corrediza externa: Atornillar al piso el tope para puerta tal como se ilustra.