

Installation: Bolt can be installed at top or bottom corner of door. Mortise groove into side of door 6" long x 3/4" wide x 1/16" deep. Mortise groove into bottom (or top) of door 1-1/4" long x 3/4" wide x 1/16" deep. Do a further mortise 5-1/4" long x 3/4" wide x 3/4" deep. Screw bolt into place and mark location of strike plate in jamb or floor. Drill 1/2" hole into jamb or floor approximately 1" in depth. Position strike plate over hole and screw into place.

Use: As door holder for double doors or French door.

Installation : Le verrou peut être posé au coin supérieur ou inférieur de la porte. Mortaiser une rainure de 6 po (154 mm) de longueur x 3/4 po (19 mm) de largeur x 1-1/16 po (27 mm) de profondeur dans le côté de la porte. Mortaiser une rainure de 1-1/4 po (31,8 mm) de longueur x 3/4 po (19 mm) de largeur x 1/16 po (1,5 mm) de profondeur sur le dessous (ou le dessus) de la porte. Effectuer une mortaise supplémentaire de 5-1/4 po (133 mm) de longueur x 3/4 po (19 mm) de largeur x 3/4 po (19 mm) de profondeur. Visser le verrou en place. Marquer la location de la gâche sur l'huissierie ou sur le plancher. Percer un trou de 1/2 po (12,7 mm) de diamètre et environ 1 po (25,4 mm) de profondeur pour le verrou dans le cadre ou le plancher. Placer la gâche sur le trou et visser en place.

Utilisation : Pour retenir les portes à deux battants.

Instalación: El perno se puede instalar en la esquina superior o esquina inferior de la puerta. Ranurar una muesca de 6" (154 mm) de longitud x 3/4" (19 mm) de anchura x 1-1/16" (27 mm) de profundidad en el lado de la puerta. Ranurar una muesca de 1-1/4" (31,8 mm) de longitud x 3/4" (19 mm) de anchura x 1/16 (1,5 mm) de profundidad sobre la parte inferior (o la parte superior) de la puerta. Efectuar una mortaja suplementaria de 5-1/4" (133 mm) de longitud x 3/4" (19 mm) de anchura x 3/4" (19 mm) de profundidad. Atornillar el perno en la localización según lugar de marca de la placa de cierre en el marco o piso. Perforar agujero de 1/2" (12,7 mm) en marco o piso aproximadamente de 1" (25,4 mm) de profundidad. Colocar la placa de cierre sobre el agujero y atornillar en lugar.

Usage: Como sosten para puertas dobles o francesas.