

onward

Installation: Insert rubber tip into base of door stop.
Screw into place.

Use: To use with door holder no.68.

Installation : Insérer l'embout de caoutchouc dans la base du boudoir puis visser.

Utilisation : S'utilise avec notre arrêt de porte n° 68.

Instalación: Insertar la punta de goma en la base del tope de puerta. Atornillar en el lugar.

Usage: Para utilizar con tope de puerta No. 68